



### Kasutamine

**weber.san 956** on mõeldud soola- ja niiskuskooormusega kivitarindiga siseseinte renoveerimistöödel saneerimisseguga **weber.san 954**-ga kaetud pindade tasandamiseks. Toode vastab standardile SFS-EN 998-1.

### Aluspind

Enne tasandusegu **weber.san 956** kasutamist peab saneerimisega **weber.san 954** olema kuivanud vähemalt 7 päeva. Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Siduvust vähendavad ained, näiteks rasv, tolm vms tuleb eemaldada. Kuivad ja imavad pinnad vajadusel niisutada. Aknad jm pinnad, mis ei jää silutava krohvikihki alla, tuleb korralikult kinni katta.

### Segamine

Segada kotitais kuivsegu (25 kg) 6,25 liitri puhta veega. Segamisaeg 3–4 min.

### Tööjuhend

Tasandusegu **weber.san 956** kanda pinnale metallist pahtlilabidaga käsitsi või pihustiga. Segukihki soovitatav paksus 3 – 5 mm.

### Järehooldus

Mördi liiga kiire kuivamise vältimiseks tuleb mördikiht kilega kinni katta. Kuiva ja sooja ilma korral tuleb krohvitud seina vajadusel niisutada.

### Praktilisi nõuandeid

Krohvimise hea tulemuse saavutamiseks soovitage kasutada professionaalseid krohvijaid. Vajadusel võite krohvimisega seotud küsimustes abi saamiseks pöörduda Weberi tehnilise toe poole.

### Saneerimiskrohvi peal kasutatav hüdraulilise lubja baasil tasandusegu

- Kuulub Weberi soolakaitseüsteemi
- Peentasandusegu
- Väga hea veeaurude läbilaskvus
- WTA poolt sertifitseeritud

### TEHNILISED ANDMED

Kulu	u 1,3 kg/m <sup>2</sup> /1 mm kiht
Veekulu	6,25 l/25 kg
Töötemperatuur	Paigaldamise ajal peab pinna, mördi ja ümbritseva õhu temperatuur olema üle +10 °C.
Kasutamise aeg	u 2 tundi vee lisamisest (+20 °C)
Sideaine	Hüdrauliline lubi
Värvus	Valge
Säilivusaeg	6 kuud valmistamise kuupäevast (avamata pakendis, säilitamisel kuivades tingimustes)
Pakend	25 kg kott
Tootesertifikaadid	CE, WTA