



webervetonit 408

Universaalne kleepesegu

- Sobib isolatsiooniplaatide liimimiseks nii suvel kui talvel kuni -10 °C juures
- Valmis segu kasutusaeg u 3 h
- Hea töödeldavusega
- Suure nakketugevusega

Tootekirjeldus

webervetonit 408 on universaalne soojustusplaatide kleepesegu, mis võimaldab töötamist nii suvistes kui talvistes tingimustes (paigaldustemperatuur alates -10 °C). Sobib nii vahtpolüstüreenist (EPS) kui ka mineraalvillast soojustusplaati-de liimimiseks.

Kasutusala

Spetsiaalne soojustusplaatide kleepesegu nii vahtpolüstüreen-ist (EPS) plaatide liimimiseks (WeberTherm SILS) ning mine-ralvillast isolatsiooniplaatide (WeberMin SILS) liimimiseks nii suvel, kui talvel. Minimaalne lubatud töökeskkonna tempera-tuur -10°C. Sobib paigaldada nii käsitsi, kui ka pumbaga.

Tea enne kasutamist

Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Tolm ja lahti-sed või lagunevad materjalikihid tuleb eemaldada. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu pinnale kandmist aluspind niisutada või vajadusel kruntida.

Soojustuse kleepimisel seinale peab aluspind olema piisavalt tasane, et liimsegu paksus ei ületaks 20 mm. Vajadusel tuleb aluspinda eelnevalt tasandada. EPSi kleepimisel seinale peab soojustus olema piisavalt kaua seisnud, et vältida soojustuse hilisema mahukahanemise tagajärjel tekkivaid pragusid.

Segamine

Kotitäis segu (25 kg) segada 4,5-5,5 liitri puhta veega. Segami-saeg 2-3 minutit. Valmis segu kasutamisaeg ca 3 h.

Tehniline informatsioon

Materjali kulu	u 4-5 kg/m² liimimisel
Soovituslik veekogus	4,5-5,5 l/25 kg
Sideaine	Tsement ja polümeerid
Agregaat	Liiv ja purustatud paekivi, tera suurus 0-1 mm
Tulekindlusklass	A2, (EN 13501-1)
Säilivusaeg	ca. 12 kuud tootmise kuupäevast avamata pakendis kuivades tingimustes.
Pakend	25 kg

Tööjuhised

Miinuskraadidega töötamisel on vaja segu segamiseks kasutada trassisooja vett (kuni +40 °C). Soojusisolatsiooni kleepimisel kantakse webervetonit 408 vahtpolüstüreenist plaadi pinnale kelluga või plaatimiskammiga. Väga sileda aluspinna korral kantakse segu kogu plaadi tagumisele küljele plaatimiskammiga (hambulisus nt 12x12 mm). Ebatasase alus-pinna puhul kantakse segu isolatsiooniplaadi tagaküljele nn serv-punkt-meetodil ühtlase vaaluna umbes 10 cm laiusena äärtele ning keskele lisatakse nt 3 segupätsikest. Vähemalt 40% isolatsiooniplaadi tagaküljest ja aluspinnast peab värskest kleebitud isolatsiooniplaadi eemaldamisel olema seguga kaetud. Soojustusplaadid kinnitatakse lisaks mehaaniliselt kinnitustüüblitega. Projektis peab olema ära toodud kirjeldus tüüblite paigaldamise kohta (milliste mõõtmetega, tk/m²). Ma-dalaim lubatud tüübdamise skeem lubab 4 tüüblit m² kohta, tihedaim variant on 14 tüüblit m² kohta. Tüüblid paigaldatakse pärast kleepsegu kivistumist (24..48 tunni möödumisel).

Järeelhooldus

Peale soojustuse paigaldamist peab laskma liimsegul kuivada vähemalt 48 h enne tüübdamisega alustamist.

Ohtutuse regulatsioon

Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. Täiendav info ja dokumentatsioon on leitav: ee.weber