



weber 1-K

- Kasutatav sise- ja välistingimustes
- Täiesti lõhnatu, lahustivaba ja ei kolletu
- Lihtne paigaldada käepäraste tööriistadega
- Väga kõrge UV-kindlus ja mehaanilise koormuse taluvusega

Kasutusala

weber 1-K PU pinnakatet saab kasutada rõdude, terrasside, trepikodade, käiguteede jms. katmiseks, mis vajab hüd-roisoleerimist ja samas tugevat ja ilmastikukindlat katet. PU pinnakate pealekandmisel tekib pinnale väga ilmastikukindel ja tugev pinnakate, mis ühtlasi on ka vett tõkestavaks kihiks (hüdrolatsiooniks). Toode on täiesti lõhnatu, mistõttu võib kasutada seda ka siseruumides (trepid, koridor vms)

Aluspind

Aluspind peab olema tugev, kuiv (max RH 90%), puhas tolmust ja rasvast. Vajadusel kasutage mehaanilisi puhastusmeetodeid ja seadmeid. Tasandage aluspind sobivate tasandusgudega ja kandke pinnale webertec 2-K epoksiid nakkekrunt ja soovitatavalt puistada värskest krunditud pinnale kvartsliiva (0,1...0,6 mm) parema pinnakatte nakkuvuse eesmärgil. Õhu ja substraadi temperatuur peaks olema vähemalt +8 °C (ja kuni +30 °C) ning 3 °C üle kastepunkti. Õhu suhtes niiskus ei tohi ületada 80%. Krunt tuleb täielikult kuivatada enne katte pealekandmist.

Tööjuhised

Enne paigaldamist tuleb materjali segada u 5 minutit ja selleks tuleks kasutada trelli (max 400 prm). Töödeldavuse

Tehniline informatsioon

Materjali kulu	Pinnakate 0,5...1,0 kg/m² Veekindel pinnakate u 1,6 kg/m²/1 mm
Käimiskuiv	6.24 h
Kõvenemisaeg täiskoormuse lubamiseni	u 7 päeva
Tihedus	u 1,6 g /cm³
Töödoteostamise temperatuur	+10 ... + 30 °C
Värvus	Toonitav, RAL 7032 ja RAL 7035
Säilivusaeg	9 kuud tootmise kuupäevast kuivas soojas ruumis (min. +10 °C) ja suletud pakendis
Pakend	12,5 kg

parandamiseks võib seda sooja ilmaga ja madalatel temperatuuridel lahjendada (webertec PU vedeldaja). Samuti nurkade ja kallete tegemisel võib ka toodet muuta paksemaks (webertec 1-K paksendaja). Madalate temperatuuride (alla + 2 °C) juures tuleb toote kuivamise kiirendamiseks kasutada webertec 1-K kiirendit.

Toodet tuleb kasutada langevatel temperatuuridel. Paigaldamiseks võib kasutada laia pintslit, harja rulli või pahtlilabidat. Kahekihiliselt paigaldades peab esimene kiht olema täielikult kuivanud. Libeduse vältimiseks võib värsele kihile puistada kvartsliiva või ilmekama väljanägemise eesmärgil weberfloor 4919 mosaiikhelbeid.