

weberfloor Protect, krunt ja viimistlusaine



KAITSEV MATTVIIMISTLUSEGA PU-VIIMISTLUSAINE VÄRVILISTELE MINERAALIPÕHISTELE TASANDUSSEGUDELE

- Krunt imendub hästi aluspinda
- Tagab viimistluskihiga suurepärase nakkumise
- Rõhutab tasanduskihi pinna individuaalset tekstuuri ja mineraalipõhisele tootele iseloomulikku välimust;
- Toimib tiheda ja tugeva kattekihina, andes põrandale kauakestva kaitse

TOOTEKIRJELDUS

Kaitsev mattviimistlusega PU-viimistlusaine värvilistele mineraalipõhistele tasandussegudele, nagu weber.vetonit 4650 või weber.vetonit 4655.

KASUTUSALA

Värviliste mineraalsete tasandussegudega valatud põrandate kruntimiseks ja lõppviiimistluseks. Toimib tiheda ja tugeva kattekihina, andes põrandale kauakestva kaitse.

ALUSPIND

Aluspõrandal lastakse enne kruntimist tavatingimustes lõplikult kuivada. Töödeldav pind peab olema enne krundi ja viimistlusaine pealekandmist puhastatud tolmust, rasvast, vahast ja muudest nakkuvust nõrgestavatest ainetest. Paljajalu ei tohi põrandal kõndida, kasutada tuleb jalatsikatteid (nt plastkatted) enne põrandi pinnatöötlust, kuna weberfloor Protecti viimistluskihi all jäävad nähtavad jalatsijäljed ja muu mustus.

Põrandi ja õhu temperatuur peab tööde teostamise ajal

olema +15...25°C. Põrand töödeldakse weberfloor Protect Prim krundiga vähemalt 1...2 tundi enne viimase kihi paigaldamist.

SEGAMINE

Viimistlusaine (komp. A) ja kõvendiosa (komp. B) segatakse enne kokku valamist loksutades. Kõvendi osa valatakse viimistlusaine anumasse, segatakse ja lastakse seista 10 min. enne kasutamist. Väiksema koguse segamisel on kõvendi ja laki segamissuhe 1:4(mahuosa). Valmis segu tuleb ära kasutada 1 tunni jooksul peale segamist.

TÖÖJUHISED

Krundi peale kandmine:

Enne kasutamist raputage krundikanistrit korralikult ja seejärel valage krunt laia avaga anumasse. Krunt kantakse peale ühtlase kihina, risti suunaliste liigutustega, märg-märjal meetodil. Vältida tuleb lompide tekkimist. Kuivamisaeg on olenevalt tingimustest 1...2 tundi. Pärast kruntaine kuivamist töödeldakse põrand weberfloor Protect viimistlusainega.

Viimistlusaine kasutamine:

Viimistlusaine kantakse põrandale ühtlaste tõmmetega kahes kihis. Teise kihi saab peale kanda pärast esimese kuivamist ehk ca 2 tunni pärast, kuid mitte hiljem kui 24 tunni pärast peale esimese kihi paigaldamist. Põrand talub kerget koormust juba 12 tundi peale viimase viimistlusaine kihi peale kandmisest. Lõplik tugevus saavutatakse ca. 7 päeva pärast.

HOOLDUSJUHISED

[ERROR READING XHTML FRAGMENT]

OHTUTUSE REGULATSIOON

Hoida lastele kättesaamatus kohas!

Põrandi kaitsmiseks kasutatavate materjalide kinnitamiseks ei ole soovitatav kasutada teipi.

Kruntainet ära vala otse põrandale, vaid kasuta rulli!

Toote paigalduse ajal vältige otsest päikest ja tõmbetuult. Põrandaküte peab olema välja lülitatud aegsasti enne töö alustamist.

Toode sisaldab isotsüanaate, mis võivad põhjustada ülitundlikkust. Kasutage kaitsekindaid ja -riietust ning hoolitsege hea ventilatsiooni eest.

Enne kasutamist lugege läbi ohutuskaart.

TOOTELEHT

weberfloor Protect, krunt ja viimistlusaine

LAHTIÜTLEMINE

Kuna võib esineda erinevaid tingimus, ei vastuta Weber muu eest kui teave, mis on esitatud jaotises "Toote spetsifikatsioon". Teave ja asjaolud, mis jäävad väljaspool Saint-Gobaini (olenemata sellest, kas see on eraldi välja toodud või mitte) on ladustamine, ehitamine, töötlemine, paigaldamine koos teiste toodetega ja töötingimused.