

weber rex fix



SUURE NAKKETUGEVUSEGA, ELASTNE, KÜLMA- JA KUUMAKINDEL PLAATIMISSEGU

- Elastne (S1-klass)
- Suur nakketugevus
- Hea töödeldavus
- Lihtne kasutada
- Tiksotroopne
- Ilmastiku kindel

TOOTEKIRJELDUS

rex fix on suure nakketugevusega, elastne ning kuuma- ja külmakindel plaatimisegu, mis on mõeldud keraamiliste, klinker- ja mosaiikplaatide paigaldamiseks sisetingsustes. Tänu suurele elastsusele ja nakketugevusele sobib rex fix plaatide paigaldamiseks vanale keraamilisele plaadile, värvitud pindadele, vannitubade hüdroisolatsioonile, kipsplaadile jt probleemsetele aluspindadele. Sobib kasutamiseks nii kuivades kui märgades ruumides ning põrandakütte korral.

KASUTUSALA

weber rex fix on mõeldud seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades, niisketes ja märgades ruumides. Sobib kasutamiseks ekstreemsetes tingimustes, näiteks kuumadel pindadel (kuni +80°C), samuti erinevate keraamiliste ja looduskiviplaatide paigaldamiseks betoonpõrandatel, krohvitud kiviseintel, kipsplaadil, veetõkkel, vana plaadistusel jne. Sobib kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes.

ALUSPIND

Mineraalsed aluspinnad (betoon, krohvitud kivisein), värv, keraamiline plaat, kipsplaat, vannitubade hüdroisolatsioon

TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali kulu	u 3kg/m ² (9x6x6mm plaatimiskammi korral)
Soovituslik veekogus	>u 5,6-6,0 l / 20 kg (= 0,28 - 0,30 l / kg)
Segamisaeg	3...5 min
Paigaldustemperatuur	+10...+30°C
Kasutusaeg	4 h
Korrigeerimisaeg	20 min
Avatud aeg	20 min
Kuivamisaeg	1...2 päeva
Kõvenemisaeg algus	30 min
Kivinemisaeg enne vuukumist	2...3 ööpäeva
Käimiskuiiv	2...3 ööpäeva
Kõvenemisaeg täiskõr- muse lubamiseni	2 nädalat
Konsistents	Mört
Sideaine	Tsement, polümeerid
Täiteaine	Liiv, lubjakivijahu
Lisand	Polümeerid
Nakketugevus	> 1,0 N/mm ² (EN 1348)
Tulekindlusklass	F
Töödeteostamise tem- peratuur	+10...+30°C
Värvus	Tsementhall
Säilivusaeg	12 kuud
Pakend	20 kg

TEA ENNE KASUTAMIST

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad, kõvad ja mahupüsivad. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tolm, õli, tsemendipiim ja mitteniiskuskindlad prahtid. Väiksemad pinna ebatasasused tasandatakse plaatimisseguga enne tööde algust. Värskest valatud betoonpindade plaatimisel on enne tööde algust soovitatav aluspind tugevakiulise harja või puusiluriga üle hõõruda, et eemaldada naket nõrgestav tsemendipiim. Tööde ajal ja kahel järgneval päeval peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle + 10°C. Segu valmistamiseks kasutada puhtast joogikõlbulikkust vett. Veekulu on 5,8 l/20 kg. Segu segatakse trelli ja vispliga kaks korda läbi. Esimene segamine viiakse läbi vähema veega ja segul lastakse seista umbes 10 minutit. Seejärel segatakse veel üks kord ning lisatakse ülejäänud veekogus. Valmissegatud plaatimisegu kasutusaeg on 4 tundi vee lisamisest.

SEGAMINE

Sundsegisti, trell ja vispel

TÖÖJUHISED

Segu kantakse pinnale hambulise plaatimiskammi sileda servaga, seejärel kammitakse segu üle hambulise servaga. Segu pealekandmisel tuleb arvestada selle töötlemis- ja tardumisajaga - seguga kaetakse pind, mille jõuab 10...15 minutiga plaatida. Plaatimisaega mõjutavad pinna niiskumus, temperatuur ja ventilatsioon. Plaat asetatakse tihedalt segu pinnale ja kergelt liigutades suruda segusse. Nii saavutatakse vajalik nake plaadi ja aluspinna vahel. Plaatide asendit saab korrigeerida sõltuvalt aluspinna imavusest u 10 minuti jooksul. Plaaditakse lahtiste vuugivahega, horisontaalsed vuugivahed tehakse vuuginööri abil. Nöör eemaldatakse pärast segu kõvenemist. Plaadi seguga nakkumise kontrolliks eemaldatakse plaat seinast või põrandalt ja vaadatakse tagumist külge. Hea nake korral on peaaegu terve plaadi tagumine külg kaetud seguga: seinaplaatide puhul 80% ja põrandaplaatidel 90%. Piisava nakkepinna saavutamiseks tuleb arvestada plaatide tagakülje reljeefi ja pahtlilabida hammaste õiget suhet. Suuri plaate paigaldades võib plaatimisegu kanda ka plaadi

tagaküljele. Segu ei tohi täita üle poole vuugi sügavusest, üleliigne segu eemaldatakse kohe. Plaaditud põrandale ei tohi astuda enne 2...3 päeva möödumist! Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist. Remontplaatimisegu weber rex fix saab kasutada tasandussegude nakke parandamiseks mitteimavate aluspindade korral. Sellisel juhul tuleb segu kanda puhastatud ja karestatud aluspinnale kitsaste hammastega segukammiga.

JÄRELHOOLDUS

Plaatimise käigus tuleb vuukidest eemaldada sinna sattunud liigne plaatimisegu. Enne vuukimist tuleks seintel lasta kuivada 1...2 ööpäeva ning põrandatel 2...3 ööpäeva.

LAHTIÜTLEMINE

Kuna võib esineda erinevaid tingimus, ei vastuta Weber muu eest kui teave, mis on esitatud jaotises "Toote spetsifikatsioon". Teave ja asjaolud, mis jäävad väljaspool Saint-Gobaini (olenemata sellest, kas see on eraldi välja toodud või mitte) on ladustamine, ehitamine, töötlemine, paigaldamine koos teiste toodetega ja töötingimused.